


**1039/41**

**ПАСПОРТ  
И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**



Санкт – Петербург  
2017

## Общая информация

Трубка консьержа 1039/41 предназначена для подключения к компьютеру с установленным программным обеспечением «Пульт консьержа».

### Технические данные

Устройство подключается к компьютеру по интерфейсу USB

Необходимый ток: 500 mA

### Подключение.

Подключите зелёный коннектор к гнезду громкоговорителя ПК

Подключите розовый коннектор к гнезду микрофона ПК

Подключите штекер USB к разъёму ПК



Устройство не требует драйверов и установится автоматически при подключении. Ознакомьтесь с инструкцией на пульт консьержа для дальнейшего использования.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к его установке и эксплуатации в течение 12 месяцев от даты поставки оборудования. При отсутствии в паспорте отметки о дате поставки, гарантийный срок на устройство отсчитывается от даты его изготовления.

Ремонт устройства производится в сервисном центре Поставщика по адресу:  
**191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.33, пом.9Н.**

Доставка оборудования до Сервисного центра Поставщика производится Покупателем.

Поставщик несет ответственность за качество устройства, а также за способность устройства сохранять свои технологические, технические и потребительские свойства в течение гарантийного срока, за исключением случаев, когда его выход из строя произошел по следующим причинам:

- нарушение требований по установке и эксплуатации устройства, изложенных в настоящей инструкции;
- ненадлежащая эксплуатация Покупателем и/или третьими лицами;
- внешнее механическое, тепловое или иное повреждающее воздействие;
- внешнее атмосферное воздействие и/или воздействие агрессивных сред, приведшее устройство к выходу из строя;
- любое вмешательство со стороны Покупателя и/или третьих лиц, включая выполнение несанкционированного ремонта.

« \_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 201\_\_ г

«МП»